

vCam HURTIG GUIDE

KEYBOARD FUNKSJONS KNAPPER

Hovedprogramvarens oppsett funksjoner kan betjenes med funksjonstastene på tastaturet. Tastaturet kan også benyttes som en alternativ måte til å bestemme noen funksjoner kontrollert med trykknappene på frontpanelet.






ESC	Fjerner all tekst på skjermen og tidligere sider
F1	Dato og tids innstillinger
F2	Veksle mellom NTSC og PAL videosystemer
F3	Veksle mellom fot og meter
F4	Legge til fet tekst eller bakgrunn av tekst (blir lettere lesbart)
F5	Veksle datoformater (MM/DD/YYYY, DD/MM/YYYY, YYYY/MM/DD)
F6	Reset meter teller til null
F7	Velger trommeltype (Type-C, Type-P, Type-M) for nøyaktig meter teller
F8	Endrer posisjon av titler innhold
F9	Spå side opp
F10	Side ned
F11	Veksle tekst på skjerm PÅ/AV
F12	Editere / lagre tekst på skjerm
PAUSE	Info PÅ/AV (batteri indikator, avstand, trommeltype, dato og tid)

Hvis skrift på skjermen (on-screen text) er tillatt under opptak, vil det være synlig under avspilling også. Hvis skrift på skjermen er deaktivert vil senere avspilling av filen ikke vise teksten heller.







OPPTAK OG AVSPILLING – VCAM DIGITAL

Opptak av video fil



- Bruk "DISPLAY" knappen til å velge "MPEG" modus for opptak, (den kan brukes enten i "CAMERA" eller "MPEG" modus når opptak ikke er ønsket). "MENU" knappen og "+", "-" knappene tillater skjerminnstillingene å bli endret.
- Når MPEG systemet starter opp, trykk "MENU" knappen, hovedmenyen "Main Menu" vil komme frem og bruk pilknappene til å velge opptak "RECORD NOW", deretter trykk  for å starte opptak. Alternativt kan opptaket startes ved å trykke "REC" knappen.
- Under opptaket trykk  for å pause opptaket, og trykk  igjen for å fortsette opptaket.
- Trykk  for å stanse opptak og lagre videofilen. Trykk "MENU", deretter  for å komme tilbake til hovedmenyen "Main Menu".

Avspille en videofil

- a. For å avspille filen – fra hovedmenyen, bruk pil knappene til å velge “VIEW RECORDED FILE” og trykk . Dette viser en liste med „dagens mapper“ som inneholder alle videoer (de eldste først– nyeste).
- b. Bruk pil knappene til å søke datoen filen du søker var tatt opp. Trykk  for å velge aktuell mappe. De individuelle videofiler er vist (i nummerisk rekkefølge – eldste først, nyeste sist). Bruk piltastene til å velge fil og deretter trykk  for avspilling.
- c. Under avspilling trykk  for å pause og igjen for å starte på nytt.
- d. For å stoppe avspilling trykk , deretter returner til hovedmenyen “Main Menu” ved å trykke “MENU” deretter .

VIKTIG MPEG spilleren/opptakeren har sitt eget operativsystem. Man MÅ gå tilbake til hovedmenyen før man slår av vCam. Hvis vCam slås av med MPEG enheten er i opptak eller avspilling modus, genereres en feil/error fil. Neste gang enheten brukes må denne errorfilen detekteres og slettes, deretter vil filene på MPEG harddisken re-indekseres. Dette er en automatisk prosess som tar omkring 3 minutter (mer hvis disken inneholder mange filer). vCam kan fortsatt brukes i kamera (“CAMERA”) modus mens MPEG enheten utfører disse vedlikeholdsfunksjonene, dette vil skje i bakgrunnen.

KOPIERE VIDEO

(fra MPEG opptakeren/avspilleren til en PC)

- a. Slå av vCam Digital systemenheten. Dette setter MPEG enheten i “slave” modus og tillater en PC å bruke den som en USB ekstern harddisk.
- b. Opprett en USB tilkobling mellom “DATA” porten på vCam kontrolpanelet og en USB port på din PC.
- c. Bruk ”Windows explorer” (eller lignende filverktøy) til å navigere vCam harddisken ved navn “VIVAX-VCAM” (eller *Nugate*) som representerer harddisken til MPEG enheten.
- d. Alle innspilte videofiler på disken er lokalisert “REC_FILE” mappen.
- e. Kopier de aktuelle filer til din PC’s harddisk.
- f. Videofilene kan vises på PC’en ved hjelp av en media spiller programvare som f.eks. Windows Media Player.
- g. Du kan også endre navn på filene og mappene på disken til MPEG enheten men de MÅ befinne seg innenfor ”REC_FILE” mappen for å være tilgjengelige fra vCam systemet.

VIKTIG Hvis videoavspilling ikke virker på din PC, installer video kodekene (tillegg for media player programvare) levert med vCam applikasjons CD’en. Alternativt, hvis du er tilkoblet Internett, kan du oppdatere video kodekene på din PC manuelt ved å søke disse på nettet.