

# Lekkasjelytter HL 4-R Bruksanvisning

## 1. INTRODUKSJON:

Gratulerer ! Du har nå anskaffet deg en meget avansert, kabelfri lekkasjelytter. Dette systemet er utviklet med den mest moderne trådløse radio teknologi som kan tilbys og som gjør deg fri ved alle bevegleser uten å ta hensyn til kabler, etc. Mikrofon teknologien er av den absolutte siste nye teknologien med den mest følsomme sensor på markedet. For å utnytte instrumentet ditt fulgt ut, vær vennlig å les bruksanvisningen nøye.

## 2. FORDELER

### *Radio-overføring.*

Radiosenderen i HL 4-R overfører signalene til hodetelfonen uten kabelforbindelse.

### *Rekkevidde.*

Rekkevidden er avhengig av hvor langt fra brukeren står fra giveren (senderen). Ved test av en kopligng eller ventil vil rekkevidden normalt være 10-20 meter i åpent lende.

### *Automatisk nivå-kontroll.*

Automatikken kontrollerer overføringen og volumet på inngangssignalet.

## 3. BRUK AV HL 4-R

- Plasser spissen på HL 4-R rett på testobjektet.
- Skrue på instrumentet ved hjelp av knappen på toppen av instrumentet.
- Obeserver lysdiodene (LED) på instrumentet og legg merke til styrken.
- Hvis lysdiodene ikke lyser foreligger det ingen lekkasje.
- Hvis lysdiodene lyser kontinuerlig, vil det si at det er lekkasje tilstede.
- Skrue på hodetelefonen. Juster volumet.
- Forsøk å finne lekkasjen ved å flytte på føleren på forskjellige steder.
- Etter bruk skru av hodetelefonen.

### **Seba nor AS**

Kontor: Jomfrubrátveien 78, 1179 Oslo  
Post: P.O.Box 31 Bekkelagshøgda, 1109 Oslo  
Reg.nr. NO 931 924 583 MVA  
Telefon: +47 22 28 00 40  
Telefaks: +47 22 74 02 80  
E-post: firmapost@seba-nor.no

#### 4. BRUK AV HODETELEFONEN

Alle kontrollknappene er på høyre side av hodetelefonen.

- Skru på hodetelefonen ved hjelp av AV/PÅ knappen.
- Juster volumet til behagelig signalstyrke.
- Juster hodetelefonen til optimalt hørbart signal ved hjelp av signalknappen.

#### 5. BYTTE AV BATTERIER

##### *Batterier på HL 4-R*

Skru av dekselet på føleren. Etter at skruene er fjernet, kan dekselet lett fjernes. Fjern de brukte batteriene og sett inn nye batterier. (LR 03 1,5V)  
Vær oppmerksom på polariteten. Skru på dekslet igjen.

##### *Batterier i hodetelefonen*

Batteriene sitter på den høyre siden av hodetelefonen. Fjern dekselet ved å skyve dette oppover. Fjern de brukte batteriene og sett inn nye batterier (LR 03 1,5V)  
Vær oppmerksom på polariteten. Skyv batteridekselet tilbake på plass.

#### 6. VERSJON HL 4

Model HL 4 opererer uten radio hodetelfon, men med kun enkle ørepropper.

#### 7. FORLENGELSE MED MAGNETFOT

For å lytte på for eksempel hydrant, plasser HL 4-R på hydranten med en magnetfot. Åpne og lukke hydranten for å sjekke funksjonen.

#### 8. TEKNSIKE DATA

Radio frekvens:	Justerbar fra 863 – 865 Mhz
Utgangseffekt (radiosignal):	2 milliWatt
Effektivt område:	Opp til 20 meter
Batterier:	2 x Mignon celler 1,5V LR 03
Sensor:	Piezo-Sensor: